

Pos#	Code	Description
1	10.03.0368	breech
2	03.04.01.0180	breech rail 1
3	03.07.01.0146	screw M3X8
4	04.02.04.0034	cocking bolt holding block
5	03.03.04.0005	side cocking bolt
6	03.02.02.0003	cocking lever
7	03.01.01.0428	Breech Probe Screw Bushing
8	03.01.01.0435	Piston
9	03.01.01.0436	adjust nut
10	10.03.0105	Air Reservoir
11	11.03.0040	Air Reservoir Connector
12	11.03.0002	Intake Valve
13	11.03.0005	Fill Connector Cover
14	03.01.01.0418	Suppressor Tube
15	03.04.01.0181	rail 2
16	04.02.02.0126	grip
17	03.03.02.0157	tirgger
18	04.02.02.0128	stock cover-upper
19	03.01.02.0005	safety
20	03.04.01.0183	left grip
21	03.04.01.0182	right grip
22	03.07.01.0384	grip screw/Cross recessed countersunk head screw M3X6
23	03.03.02.0160	rear sight base botton
24	03.03.02.0159	rear sight base
25	03.03.02.0158	rear sight
26	03.03.02.0161	front sight
27	03.07.01.0120	rear sight screw/Hexagon socket set screw with flat end M3X3
28	03.01.01.0625	high-low adjust screw
29	03.12.00.0040	rear sight fibre-optical(green)
30	03.12.00.0040	fibre
31	03.04.01.0179	stock (for rifle)
32	03.07.01.0470	Hexagon socket flat round head screw M4X6
33	03.07.03.0085	Dowel pin D3X20
34	03.07.01.0089	Hexagon socket set screws with cone point M3X12
35	03.07.01.0114	Hexagon socket set screws with flat point M4X4
36	04.02.05.0042	Dowel pin D2.5X15
37	03.11.02.0016	gauge
38	03.08.02.0302	rear sight spring1

39	03.01.04.0644	barrel fixing sleeve
40	04.02.04.0066	Exhaust Valve
41	03.01.01.0427	Breech Probe 5.5
42	11.03.0004	connector
43	03.01.01.0425	pellet pusher 5.5
44	03.08.02.0233	pellet pusher spring
45	03.08.02.0235	piston Spring 9.0(O.D)*1.1(d)*60(L)*16.5T
46	03.07.03.0165	pellet pusher pin
47	03.01.01.0552	φ2.5 knurling pin
48	03.07.03.0134	Valve Core Pin Φ3*27
49	03.01.06.0063	Exhaust Valve Core sleeve
50	03.01.05.0009	Exhaust Valve Core
51	03.08.02.0234	Valve Spring 6.0(I.D)*1.1(d)*18.5(L)*7T
52	03.07.01.0387	Locking screw
53	03.07.01.0089	Hexagon socket head cap screws M3X12
54	02.05.01.0001	regulator
	11.03.0015	valve
	04.02.04.0023	balance part
	03.01.06.0072	seal
	04.02.04.0022	screw
	03.03.06.0001	filter screen
	03.07.08.0002	washer
	03.07.09.0007	cap
	03.05.01.0148	Oring 3x1.8
	03.05.01.0149	Oring 9x2
	03.05.01.0046	Oring 20.8X3.1
	03.05.01.0076	Oring 19X2
55	04.02.03.0056	Intake Valve Screw
56	03.05.01.0118	O ring 20X3
57	03.05.01.0044	O ring 8X1.5
58	03.05.01.0045	O ring 5X1.5
59	03.05.01.0046	O ring 20.8X3.1
60	03.05.01.0165	O ring 14X2
61	03.05.01.0050	O ring 12X1.5
62	03.05.01.0086	O ring 9X1.5
63	03.05.01.0077	O ring 6X1.5
64	03.03.03.0121	lever
65	03.08.02.0256	trigger sping
66	04.02.03.0008	exhaust screw
67	03.05.01.0047	O ring 5.5X1.5
68	03.05.01.0168	O ring 10.2X0.8

69	03.07.01.0108	Hexagon socket countersunk head screw M4X8
70	03.07.01.0151	Hexagon socket flat round head screw M4X8
71	04.02.05.0111	pin
72	04.02.05.0115	Dowel pin D3X8
73	02.03.01.0040	magazine 5.5
74	03.05.01.0090	O ring 21.5X1.5
75	04.02.06.0004	bolt screw M4*12
76	03.04.04.0230	silencer cover
77	03.04.04.0227	Silencing liner 5.5
78	03.01.04.0620	MTF Adjusting
79	03.01.04.0619	MTFlocking block
80	03.04.01.0185	MTF buttstock
81	03.04.01.0186	MTF buttstock adjust piece
82	03.03.03.0164	MTF spacing piece
83	03.01.01.0627	MTFspacing pin
84	03.04.01.0187	MTF shouldering
85	03.08.02.0291	MTF spring
86	03.07.05.8010	steel ball D3.175
87	03.08.02.0112	trigger spring 1
88	03.07.03.0092	silencer pin
89	03.07.03.0173	Elastic pin D2.5X24
90	10.05.0037	barrel assembled
91	03.01.01.0621	φ4 knurling pin